

# 错误列表

错误号码	说明	处理方法	备注
1	PC驱动版本错误		
2	余额小于一定数额		
3	余额为零		
4	原点感应器错误		
5	参数初始化错误		
6	小车撞击		
7	参数表ID跟注册ID不匹配		
8	小车传动比过小		
9	小车传动比过大		
10	UI参数初始化错误		
11	波表为空		
12	小车反向错误		
13	打印小车停止		

14	小车位置错误	电机反向,电机异常,光栅 AB相位反向,光栅异常	
15	伺服电机自检距离不够		
16	驱动板报警		
17	UI参数ID跟小车参数ID 不匹配		
18	IP地址冲突错误		
19	墨盒初始化错误		
20	墨盒墨量警告		
21	墨盒墨量为零		
22	UI参数表测试版		
23	不支持时间限制		
24	时间限制读取错误		
25	时间限制已用完		
26	时间被非法修改		
27	参数表喷头类型错误	读取FPGA的喷头类型 和 参数表的喷头类型比较	
28	喷头自动检测错误	目前是检测到I3200喷头 座子 但FPGA不支持 I3200	
29	UI复位异常错误	打印中收到ui复位数据	
30	检测墨站电机或感应器 错误	检查墨站电机,墨站感应 器,线材是否正常,完好	2021-12-30UI程序860版 本测试使用

31	面板喷嘴测试填充数据错误	重启机器后重试, 如继续报错, 则SDR/DDR异常, 返修	
32	预留		
33	预留		
34	SDR开机检测异常,检测不到	重启机器后重试, 如继续报错, 则SDR/DDR异常, 返修	